



Ikka tuleb mõni uus laps juurde ja tahab kangesti maja valmistada, aga teistega on juba mõned majad valmis meisterdatud. Siis päästab välja autokuurike.

Kuurikese põhiosad valmistame hõövellauast, ristlõikega 18 x 95 mm, põhja 4 mm vineerist. Uks keeratakse üles nuppude abil, see nõuab lapselt pingutust, arendab sõrmelihaseid. Nuppude ja ukse ühendusvarrasteks on bambusest šašlõkitikud. Muud osad on kokku naelutatud.

Kuurikese põhiosade mõõdud:

1) põrand – 13 x 17 cm;

2) külgseinad – 9,5 x 17 cm;

3) katus – 9,5 x 15 cm;

4) uks – 9,4 x 9,4 cm;

5) tagasein – 9,5 x 7,3 cm.

## TÖÖ KÄIK

Materjal saetakse mõõtu, paistma jäävad otspinnad lihvitakse.

Naelutamist alustame külgseinte kinnitamisest tagaseina külge kinni, siis sobitame paika põranda ning naelutame sellegi, aga esialgu väheste naeltega.

Seejärel paigaldame **ukse**. Ukse ja põranda vahele jätame umbes 1mm pilu, selle tagamiseks võib sinna midagi vahele torgata. Et uks püsiks puurimise ajal paigal, surume külgseinad vastu ust pitskruviga (kummi, paela, traadiga) kokku.

**Hingede (pööra)** ava puurime läbi külgseina ukse sisse 3,2 mm puuriga. Külgseinte avad puurime üle 4 mm puuriga ja kinnitame ukse bambustikkudega (u 4 cm pikad). Bambustiku otsad jätame 1 cm pikkuselt välja, sinna



kinnitame nupud (ø 14 mm, pikkus 2 cm). Selle otsa puurime ava, läbimõõduga 3,2 mm. Paneme puuritud avasse natuke liimi ja torkame silindrid bambustikkude otsa.

Kui uks ei liigu vabalt, tuleb pöörad välja võtta ja ust kitsamaks või lühemaks lihvida ning segavad kandid ümardada. Saanud ukse liikuma, paneme tilga liimi ukse pööraavadesse ning



surume pöörad uuesti paika.

Nüüd kinnitame naeltega **katuse**, see peab jääma autokuuri esiosast sellisele kaugusele, et uks avaneks. Külgservad ulatuvad katusest pisut üle, nii jääb ehitusest parem mulje.

Lõpuks naelutame autokuuri osad lõplikult kinni, lisame vajalikud naelad. Katusele piisab neljast, tagaseinale kahest, põrandale 7 naelast.



## MATERJAL

1. Hõõvellaud (kuusk, ristlõige 18 x 95), pikkus 34 cm.
2. Vineer (paksus 4 mm) - 13 x 17.
3. Ümarliist (ø 14 mm), pikkus 4 cm .
4. Bambustikud, 8 cm (selle asemel võib kasutada ka 6 või 8 mm ümarpulka).
5. Naelad, 2 x 40 mm – 6 tk.
6. Naelad 1,2 x 16 mm – 7tk.

Veel läheb vaja akutrelli, naasklit, saage, puuri (ø 3,2 ja - 4mm), metallvasarakesi, pliiatseid, nurgikut, PVA liimi, mõõtevahendeid, lihvpaberit.

Soovi korral võib uksele kinnitada veel nupu.

